

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || [hnb@nt-rt.ru](mailto:hnb@nt-rt.ru)

## Беспроводное оборудование

### Беспроводной мост DS-3WF0AC-2NT



**Беспроводной мост DS-3WF0AC-2NT может применяться для внутренней системы видеонаблюдения лифта. Он может передавать данные видеонаблюдения по беспроводному соединению, а не по кабелю, что может снизить стоимость системы.**

- Расстояние беспроводной передачи до 100 м
- Специальная конструкция для видеонаблюдения с плавной передачей видео
- Простая настройка через веб-интерфейс
- Двойной режим питания делает установку более гибкой
- Индикатор сигнала помогает найти наилучшее место и направление установки
- Стандарт 802.11n для Wi-Fi сетей, позволяющий достигать скорости 300 Мбит/с
- Встроенная 8 дБи 2x2 MIMO антенна
- Идеальное решение для лифтов

Стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Рабочая частота	От 2412 до 2472 МГц (Примечание: может отличаться в зависимости от местных требований)
Антенна	Внутренняя, усиление: 8 дБи, по горизонтали: 60°, по вертикали: 30°
Выходная мощность	20 дБм (Примечание: максимальная выходная мощность может отличаться на разных каналах в зависимости от местных требований)

Чувствительность приемника	-92 ± 1.5 дБм @ 1 Мбит/с, -72 ± 1.5 дБм @ MSC7
Скорость беспроводного соединения	300 Мбит/с
Максимальная потребляемая мощность	2.8 Вт
Установка	Установка на столб (стойку)

#### Аппаратные средства

Питание	12 В/1 А Passive PoE или DC 12 В/1 А
Расстояние до источника питания Passive PoE	До 60 м при использовании кабелей Cat.5e или лучше
Интерфейсы	10/100 М Base-TX × 1
Рабочая температура	От -30 до +55 °С
Температура хранения	От -30 до +70 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Размеры	193.5 × 80 × 67.5 мм
Светодиодный индикатор	1 × светодиод питания, 1 × светодиод LAN-порта, 3 × светодиод уровня сигнала (LED1, LED2, LED3)
Вес нетто	0.69 кг
Вес брутто	0.77 кг

#### Программные средства

Шифрование	WPA-PSK/WPA2-PSK
Безопасность	Фильтрация IP/MAC-адресов, скрытый SSID
Сетевой протокол	TCP/UDP/ARP/ICMP/HTTP/NTP
Управление и журналы	NTP, Syslog, SNMP
Управление конфигурацией	Поддержка веб-конфигурации, поддержка SNMP управления
Обновление прошивки	Поддержка обновления прошивки через веб-интерфейс
Пропускная способность	20 М/40 МГц

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93