

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

Програмные обеспечения

Система управления безопасностью

HikCentral Professional



HikCentral - это система управления безопасностью, которая обладает гибкостью, масштабируемостью, высокой надежностью и мощными функциями. HikCentral обеспечивает централизованное управление, обмен информацией и удобное подключение. Система позволяет добавлять устройства для управления, просматривать видео с камер в реальном времени, хранить и воспроизводить записанные файлы, осуществлять поиск VCA, настроить действия по тревоге и многое другое.

VSM сервер (исключая RSM) - Основные характеристики

Текущая версия	1.7
Количество подключаемых камер	3 000 (10 000 при распределенном развертывании)
Количество тревожных входов	3 000
Количество тревожных выходов	3 000
Количество док-станций	1 500
Количество охранных радаров	30
Количество турникетов с терминалами распознавания лиц	32
Количество зон охранной сигнализации	2 048
Количество кодирующих устройств	1 024 (2 048 при распределенном развертывании)
Количество подключаемых ANPR камер	3 000
Количество подключаемых камер с подсчетом людей	300 (рекомендуемое значение)

Количество подключаемых камер с тепловыми картами	70 (рекомендуемое значение)
Количество подключаемых тепловизионных камер	20 (рекомендуемое значение)
Количество подключаемых камер анализа очереди	300 (рекомендуемое значение)
Количество серверов записи	64
Количество расписаний записи	10 000
Количество потоковых серверов	64
Количество серверов аудита безопасности	8
Количество серверов DeepinMind	64
Количество областей	3000
Количество иерархий областей	5
Количество камер на область	256
Количество тревожных входов на область	256
Количество тревожных выходов на область	256
Количество списков автомобилей	100
Количество автомобилей в списке	5 000
Количество комплексов досмотра днища автомобилей	4 на сервер
Количество въездов/выездов парковки	8 на сервер
Количество карт доступа автомобилей	250 000
Скорость проезда автомобиля через 1 въезд	1 автомобиль в секунду
Количество людей в базе распознавания лиц	1 000 000
Количество групп сравнения лиц	64
Количество сотрудников	50 000
Количество посетителей	10 000
Количество точек доступа	1 024
Количество групп доступа	512
Количество уровней доступа	512
Количество сотрудников в учете рабочего времени	10 000

Количество учета рабочего времени	256
Количество расписаний рабочего времени	128
Количество оснований ухода	64

VSM сервер (включая RSM) - Основные характеристики

Количество подключаемых камер	100,000
Количество подключаемых ANPR камер, устройств контроля доступа и удаленных объектов	1024

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru