

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

Системы контроля СКУД

Основной контроллер лифта

DS-K2210



- 20.000 пользователей
- 50.000 событий
- Простая и удобная установка

Процессор	32-битный
Интерфейсы	
Количество карт/ Событий	20,000 карт 50,000 событий
Wiegand	Питание вкл: зеленый Работа без сбоев: зеленый Сбой в работе: красный Серийный порт не работает: Off Серийный порт работает: зеленый Релейные NC: Off Релейные NO: Зеленый Сетевой кабель подключен: желтый, мигающий зеленый Сеть взята под охрану: желтый, мигающий зеленый
Часы	Есть
ЧРВ	Есть
Считыватель карт	До 2x RS-485 или 2 Wiegand
Вход	Тревожная кнопка, пожарная кнопка, кнопка обслуживания
Выход	5 релейных выходов
Основное	
Питание	DC 12V ±15%
Рабочие условия	-20 °C...+85 °C , влажность 0% - 90%
Размеры	167 × 105 × 30мм

DS-K2601



Контроллер доступа на 1 дверь

32x битный высокоскоростной процессор
TCP/IP сетевой интерфейс
База данных до 100.000 карт и 300.000 событий
Удаленное управление дверьми
LED-индикаторы
Тревожные входы/ выходы

Процессор	32-битный
Память	16Мб
Количество поддерживаемых карт	100 000
Количество поддерживаемых событий	300 000

Оповещения

LED-индикация

Питание, статус соединения, тревога

Интерфейсы

Uplink интерфейс

TCP/IP, RS-485

Downlink интерфейс

Wiegand (w26/w34)

Подключение считывателей карт

2 RS485, 2 Wiegand

Тревожный вход

9

Тревожный выход

2

Основное

Встроенные часы

Есть

Питание

DC 12В/ 1А

Потребление

50Вт макс.

Рабочие условия

-20 °С...+65 °С , влажность 10% - 90%

Материал корпуса

Металл

Размеры

370 × 345 × 90мм

DS-K2801



Контроллер доступа на 1 дверь

32x битный высокоскоростной процессор
TCP/IP сетевой интерфейс
База данных до 10.000 карт и 50.000 событий
Удаленное управление дверьми
LED-индикаторы
Тревожные входы/ выходы

Процессор	32-битный
Память	16Мб
Количество поддерживаемых карт	10 000
Количество поддерживаемых событий	50 000

Оповещения

LED-индикация

Питание, статус соединения, тревога

Интерфейсы

Uplink интерфейс

TCP/IP, RS-485

Downlink интерфейс

Wiegand (w26/w34)

Подключение считывателей карт

2 Wiegand

Тревожный вход

3

Тревожный выход

2

Основное

Встроенные часы

Есть

Питание

DC 12В/ 1А

Потребление

3.5Вт мин.

Рабочие условия

-20 °С...+65 °С , влажность 10% - 90%

Материал корпуса

Металл

Размеры

285 × 237 × 69мм

DS-K2802



Контроллер доступа на 2 двери

32x битный высокоскоростной процессор
TCP/IP сетевой интерфейс
База данных до 10.000 карт и 50.000 событий
Удаленное управление дверьми
LED-индикаторы
Тревожные входы/ выходы

Процессор	32-битный
Память	16Мб
Количество поддерживаемых карт	10 000
Количество поддерживаемых событий	50 000

Оповещения

LED-индикация

Питание, статус соединения, тревога

Интерфейсы

Uplink интерфейс

TCP/IP, RS-485

Downlink интерфейс

Wiegand (w26/w34)

Подключение считывателей карт

4 Wiegand

Тревожный вход

6

Тревожный выход

4

Основное

Встроенные часы

Есть

Питание

DC 12В/ 1А

Потребление

3.5Вт мин.

Рабочие условия

-20 °С...+65 °С , влажность 10% - 90%

Материал корпуса

Металл

Размеры

285 × 237 × 69мм

DS-K2M0016A



Контроллер лифта

- 32-битный процессор
- 2 тревожных входа
- Температурный диапазон -20 °С...+65°С

Процессор	32-битный
Интерфейсы	
RS-485	2
Тревожный вход	2
Релейный выход	16
Сирена	1
Тампер	1
Основное	
Питание	DC 12В ±15%
Рабочие условия	-20 °С...+65 °С , влажность 0% - 90%
Размеры пластины	167 × 105 × 30мм
Установка	Монтаж на направляющую рейку

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93